

Фарбування ззовні, ефект лазур, 2 шари, без антисептика **Pullex Silverwood + Pullex Silverwood**

Перед початком роботи обов'язково ознайомтесь з технічними описами продуктів, лінки на описи вказані в таблиці технологічної карти.

Характеристики системи

Вологість деревини: **12-15%**

Температурний режим: **15-25 °C (не нижче +5°C)**

Деревина: **Хвойні породи, Сосна**

Сфера застосування: **Дерев'яні будинки, навісні дерев'яні фасади з вагонки та фальш бруса, перголи, альтанки, паркани, балкони, ворота**

Система покриття: **Кольорова матова**

№	Процес	Значення
1	Підготовка основи	
	Шліфування в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і смоляні кишені, гострі кромки повинні бути закруглені	80 - 120 зерно
	Для необробленої (неструганої, брашированої і рубаної) деревини підготовка основи не потрібна	
2	 Нанесення першого шару <u>Pullex Silverwood</u>	
	Нанесення пензликом ¹⁾	80 - 125 мл/м²
	Для необробленої деревини очікується додаткова витрата матеріалу близько 40%	
3	 Сушка ²⁾	12 годин
4	 Нанесення другого шару <u>Pullex Silverwood</u>	
	Нанесення пензликом ¹⁾	80 - 125 мл/м²
5	 Сушка ²⁾	12 годин

Важливо!

¹⁾ В технологічній карті вказані рекомендовані орієнтовні витрати матеріалу.

²⁾ Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%) є орієнтовним, він залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну, відносної атмосферної вологості, тиску.

Кінцевий колір покриття залежить від кольору деревини, кількості нанесеного матеріалу, кольору просочення / ґрунтовки та кольору фінішного покриття.

Для точного визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на вашій деревині.

Ця технологічна карта створена на основі даних виробника матеріалу ADLER, а також нашого досвіду застосування. Дані технологічної карти можуть бути скориговані в залежності від особливостей об'єкту, обладнання або потреб замовника.

Актуальні версії технічних описів продуктів розміщені на наших сайтах.